形KP40F/KP55F
ソーラーパワーコンディショナ

取扱説明書

この取扱説明書は、ソーラーパワーコンディショナの機能と使い方について解説しています。
ご使用になるときは、本書をよくお読みいただいて正しくお取り扱いください。
また、いつでも利用できるように大切に保管ください。

施工・保守の方へ

施工・保守については、「施工・保守マニュアル」（NO.9405624-6）をご覧ください。

お客様へ

形 KP-DP1 をご購入の場合は、形 KP-DP1「取扱説明書」（NO.7452674-2）も併せてご覧ください。

品番　9405623-8 A

もくじ

はじめに	2
ご使用に際してのご承諾事項	2
安全上のご注意	3
安全上の要点	4
使用上の注意	4
太陽光発電システムについて	5
各部の名称	6
通常時の使い方（連系運転）	8
停電時の使い方（自立運転）	9
積算電力量の表示方法（昼間）	10
積算電力量の表示方法（夜間）	11
ユーザ積算電力量のリセット方法	12
お手入れ	13
日常点検	14
定格と仕様	15
故障かな？と思ったら	16
アフターサービスと保証	16
保証書	17

はじめに

このたびは、ソーラーパワーコンディショナ(以下パワーコンディショナ)をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

この取扱説明書では、パワーコンディショナを使用する上で、必要な機能、性能、使用方法などの情報を記載しています。

パワーコンディショナをご使用に際して下記のことを守ってください。

この取扱説明書をよくお読みになり、十分にご理解のうえ、正しくご使用ください。

この取扱説明書はいつでも参照できるよう大切に保管ください。

ご使用に際してのご承諾事項

1．保証内容

①保証期間

本製品の保証期間は、ご購入後またはご指定の場所に納入後１年といたします。

②保証範囲

上記保証期間中に当社側の責により本製品に故障を生じた場合は、代替品の提供または故障品の修理対応を、製品の購入場所において無償で実施いたします。

ただし、故障の原因が次に該当する場合は、この保証の対象範囲から除外いたします。

a)カタログまたは取扱説明書などに記載されている以外の条件･環境･取扱いならびにご使用による場合
b)本製品以外の原因の場合
c)当社以外による改造または修理による場合
d)本製品本来の使い方以外の使用による場合
e)当社出荷当時の科学・技術の水準では予見できなかった場合
f)その他、天災、災害など当社側の責ではない原因による場合

なお、ここでの保証は、本製品単体の保証を意味するもので、本製品の故障により誘発される損害は保証の対象から除かれるものとします。

2．責任の制限

①本製品に起因して生じた特別損害、間接損害、または消極損害に関しては、当社はいかなる場合も責任を負いません。

②プログラミング可能な本製品については当社以外の者が行ったプログラム、またはそれにより生じた結果について当社は責任を負いません。

3．適合用途の条件

①製品を他の商品と組み合わせて使用される場合、お客様が適合すべき規格・法規または規制をご確認ください。また、お客様が使用されるシステム、機械、装置への本製品の適合性は、お客様自身でご確認ください。これらを実施されない場合は、当社は本製品の適合性について責任を負いません。

②下記用途に使用される場合、当社営業担当者までご相談のうえ仕様書などによりご確認いただくとともに、定格・性能に対し余裕を持った使い方や、万一故障があっても危険を最小にする安全回路などの安全対策を講じてください。

a)屋外の用途、潜在的な化学的汚染あるいは電気的妨害を被る用途またはカタログ・取扱説明書などに記載のない条件や環境での使用
b)原子力制御設備、焼却設備、鉄道・航空・車両設備、医用機械、娯楽機械、安全装置、および行政機関や個別業界の規制に従う設備
c)人命や財産に危険が及びうるシステム・機械・装置
d)ガス、水道、電気の供給システムや 24 時間連続運転システムなど高い信頼性が必要な設備
e)その他、上記ａ）～ｄ）に準ずる、高度な安全性が必要とされる用途

①お客様が本製品を人命や財産に重大な危険を及ぼすような用途に使用される場合には、システム全体として危険を知らせたり、冗長設計により必要な安全性を確保できるよう設計されていること、および本製品が全体の中で意図した用途に対して適切に配電・設置されていることを必ず事前に確認してください。

②カタログなどに記載されているアプリケーション事例は参考用ですので、ご採用に際しては機器・装置の機能や安全性をご確認のうえ、ご使用ください。

③本製品が正しく使用されずお客様または第三者に不測の損害が生じることがないよう使用上の禁止事項および注意事項をすべてご理解のうえ守ってください。

4．仕様の変更

カタログ・取扱説明書などに記載の商品の仕様および付属品は改善またはその他の事由により、必要に応じて、変更する場合があります。当社営業担当者までご相談のうえ本製品の実際の仕様をご確認ください。

5．適用範囲

以上の内容は、日本国内での取引および使用を前提としております。

日本国外での取引および使用に関しては、当社営業担当者までご相談ください。

安全上のご注意

●安全に使用していただくための表示と意味について

この取扱説明書では、パワーコンディショナを安全に使用していただくために、注意事項を次のような表示と記号で示しています。

ここで示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載しています。必ずお守りください。

表示と記号は次のとおりです。

⚠ 警告	正しい取扱いをしなければ、この危険のために、軽傷・中程度の傷害を負ったり、万一の場合には重傷や死亡に至る恐れがあります。また、同様に重大な物的損害を受ける恐れがあります。
⚠ 注意	正しい取扱いをしなければ、この危険のために、時に軽傷・中程度の傷害を負ったり、あるいは物的損害を受ける恐れがあります。

*物的損害とは、家屋、家財および家畜、ペットに関わる拡大損害を示します。

●図記号の説明

	●分解禁止 機器を分解することで感電などの傷害が起こる可能性がある場合の禁止の通告
	●高温注意 特定の条件において、高温による傷害の可能性を注意する通告
	●一般的な禁止 特定しない一般的な禁止の通告
	●一般的な指示 特定しない一般的な使用者の行為を指示する表示
	●感電注意 特定の条件において、感電の可能性を注目する通告

⚠ 警告

万一の場合、感電による傷害や火災が起こる恐れがあります。
分解、改造、または修理をしないでください。

万一の場合、重度の傷害や火災が起こる恐れがあります。
通風孔から中に物を入れないでください。

万一の場合、感電による傷害が起こる恐れがあります。
・濡れた手で触ったり、濡れた布でふいたりしないでください。
・カバーを開けたり、内部を手で触れないでください。

万一の場合、感電により傷害が起こる恐れがあります。
取付工事、修理、改造、増設、移動、再設置などはお買い上げの販売店、または専門業者に依頼してください。

万一の場合、感電や停電用コンセントに接続した機器が突然動作して重度の傷害が起こる恐れがあります。
停電用コンセントに機器を接続したままにしないでください。

万一の場合、機能障害や停電が起こる恐れがあります。
停電用コンセントを他の家庭内のコンセントと接続しないでください。

⚠ 注意

高熱のため稀にやけどの恐れがあります。
通電中や電源を切った直後は天井部に触らないでください。

火災が稀に起こる恐れがあります。
・通風口をふさいだり、通風口から２００mm以内に物を置いたりしないでください。
・近くに燃えやすいものを置かないでください。
・近くにストーブなどの発熱物を置かないでください。
・可燃性スプレーを吹き付けないでください。

感電による傷害が稀に起こる恐れがあります。
濡れた手で停電用コンセントを抜差ししないでください。

感電による傷害や火災が稀に起こる恐れがあります。
電源プラグは停電用コンセントへ完全に接続してください。

太陽光の変動により停電用コンセントの電圧出力が停止し、人身傷害や接続した機器に機能障害が稀に起こる恐れがあります。
次の機器を停電用コンセントに接続しないでください。
・すべての医療機器、灯油やガスを用いる冷暖房機器
・パソコン、ワープロなどの情報機器
・その他、停電用コンセントに接続した機器が停止すると生命や財産に損害を及ぼす場合

安全上の要点

（1）定期点検は、４年に１回以上行ってください。

（2）定期点検は、必ず専門業者に依頼してください。

（3）日常点検（お手入れ）は必ず実施してください。

（4）廃棄される際は、お買い上げの販売店、または専門業者に依頼してください。

使用上の注意

（1） 自立運転は、ＡＣ１００Ｖで合計１５Ａ（１５００Ｗ）未満の機器を接続して使用してください。

太陽光発電システムについて

パワーコンディショナは、太陽電池から得られた直流電力を、ご家庭で使用できる交流電力に変換し、系統連系することができる装置です。

家庭内の負荷が多い場合は電力会社から電力を購入（買電）し、負荷が少ない場合は電力会社へ売る（売電）ことができます。（別途、電力会社との契約が必要）

また、独立型分散電源（自立運転）としても使用できます。

■運転モードについて

運転モードは「連系運転」と「自立運転」があります。

●連系運転モード

通常時の運転モードです。

太陽電池の電力をご家庭で使用し、余った電力は電力会社に売電することができます。

●自立運転モード

停電時の運転モードです。

太陽電池の電力を専用の「停電用コンセント」から供給します。

⚠ 警告

万一の場合、感電や停電用コンセントに接続した機器が突然動作して重度の傷害が起こる恐れがあります。
停電用コンセントに機器を接続したままにしないでください。

万一の場合、機能障害や停電が起こる恐れがあります。
停電用コンセントを他の家庭内のコンセントと接続しないでください。



各部の名称

■前面

形ＫＰ４０Ｆ／５５Ｆ

パワーコンディショナ



●連系運転スイッチ　　連系運転を行う場合に押してください。
太陽電池の直流電力を交流に変換し、系統に送電します。
（連系運転スイッチと自立運転スイッチを同時に‘オン’にすると停止状態になります。）



●自立運転スイッチ　　自立運転を行う場合に押してください。
太陽電池の直流電力を交流に変換し、停電用コンセントから供給します。

●表示切替スイッチ　　発電電力／総積算電力量／ユーザ積算電力量の表示を切替えします。
通常の運転状態では、表示部に発電電力を表示しています。
表示切替スイッチを押すごとに、発電電力→総積算電力量→ユーザ積算電力量の表示に切替わります。
操作をしなければ、5 秒後に発電電力表示に戻ります。
ユーザ積算電力量表示はお客様が任意の期間の積算電力量を表示させる機能です。
1 ヶ月間の積算電力量を表示させる場合に便利です。

●表示部　　発電電力、積算電力量、エラーコード、カウントダウンなどを表示します。

●電力表示識別灯　　発電電力/kW(緑)　　：現在の発電電力を表示しているときに点灯します。
積算電力量/kW･h(緑)：総積算電力量、ユーザ積算電力量を表示しているときに点灯します。

●動作表示灯　　運転状態を表示します。
連系(緑)　　：連系運転中に点灯します。
自立(黄)　　：自立運転中に点灯します。
系統異常(赤)　　：電力会社の配電系統に異常がある場合に点灯します。
故障(赤)　　：パワーコンディショナ本体に異常があるときに点灯、または点滅します。

●停電用コンセント　　自立運転中のとき、使用したい電気機器を接続してください。
AC100V で合計 15A まで接続できます。

■表示部について

表示部は停止状態、発電電力、積算電力量、エラーコードなどを表示します。



停止状態　　:「 oFF 」表示

連系運転状態　:　発電電力（kW)→総積算電力量(kW･h)→ユーザ積算電力量(kW･h)

自立運転状態　:　発電電力（kW)→総積算電力量(kW･h)→ユーザ積算電力量(kW･h)

夜間　　:　無表示　→総積算電力量(kW･h)→ユーザ積算電力量(kW･h)

異常発生状態　:　エラーコード表示

ｶｳﾝﾄﾀﾞｳﾝ状態　:　ｶｳﾝﾄﾀﾞｳﾝ表示 →「 oFF 」または発電電力（kW)表示

注）カウントダウン表示は投入遅延時間の経過を待っている状態です。投入遅延時間とは電力会社の電気が停電した後、停電が復旧してからパワーコンディショナが運転再開するまでに必要な時間です。

■天井部と底面

●天井部

●底面部



⚠ 警告

万一の場合、重度の傷害や火災が起こる恐れがあります。
通風孔から中に物を入れないでください。

⚠ 注意

高熱のため稀にやけどの恐れがあります。
通電中や電源を切った直後は天井部に触らないでください。

火災が稀に起こる恐れがあります。
通風口をふさいだり、通風口から２００ｍｍ以内に物を置いたりしない

通常時の使い方（連系運転）

・ターミナルボックス(接続箱)の主開閉器を‘オン’にしてください。

（直流側）

・ＰＶ分岐ブレーカを‘オン’にしてください。

（交流側）



・表示部に「oFF」、表示部の中央に「.」、または、カウントダウンが表示されていれば、太陽電池は発電しています。

・連系運転スイッチを‘オン’にしてください。自立運転スイッチは必ず‘オフ’にしてください。



太陽電池が発電するまで、すべての表示は消灯しています。

連系ランプが点灯し、運転を開始します。
カウントダウンを表示している場合は、
カウントダウン終了後に連系ランプが点灯し、運転を開始します。

● 運転を停止させる場合は、連系運転スイッチを‘オフ’にしてください。

停電時の使い方（自立運転）

パワーコンディショナは、停電などにより電力会社から電力が供給されなくなっても、太陽電池が発電する電力を使用することができます。ここでは、その方法について説明します。

・PV 分岐ブレーカを‘オフ’にしてください。



・表示部に「E1-0」、表示部の中央に「.」、または、カウントダウンが表示されていれば、太陽電池は発電しています。

・自立運転スイッチを‘オン’にしてください。連系運転スイッチは必ず‘オフ’にしてください。

太陽電池が発電するまで、すべての表示は消灯します。

自立ランプが点灯し、運転を開始します。

停電用コンセント（AC100V／15A）に使用したい機器を接続してください。

●運転を停止させる場合は、自立運転スイッチを‘オフ’にしてください。

●運転を停止した後、表示部にカウントダウンを表示します。

●接続する機器の電力の合計が 1500W 以内(AC100V 合計 15A 以内)になるようにしてください。

●発電量は天候により変化します。接続する機器の消費電力が発電量より大きいと機器が停止します。また、掃除機や冷蔵庫など、電流が急激に流れる機器を使用すると、保護機能が働き停止することがあります。

積算電力量の表示方法（昼間）

パワーコンディショナが発電した電力量の積算量を確認することができます。積算電力量には、お客さまの操作によりリセットできない総積算電力量と、リセットができるユーザ積算電力量の２種類があります。ユーザ積算電力量は、１ヵ月間の積算電力量を表示させる場合に使用すると便利です。なお、KP-DP1 では、総積算電力量は[発電電力量]、ユーザ積算電力量は[ユーザ発電電力量]と表示します。

・連系運転スイッチが‘オン’していることを確認してください。



＜発電電力表示状態＞

１回押す

表示切替スイッチを１回押してください。



＜総積算電力量表示状態＞
・総積算電力量を表示します。
・総積算電力量が 99999kW･h を越えると、0kW･h 表示に戻ります。
・５秒間表示切替スイッチを押さないと発電電力表示に戻ります。

１回押す

総積算電力量を表示している間に、表示切替スイッチを１回押してください。



＜ユーザ積算電力量表示状態＞
・最上位桁が U 表示となりユーザ積算電力量を表示します。
・ユーザ積算電力量が 9999kW･h を越えると、0kW･h 表示に戻ります。

5 秒後に発電電力表示に戻ります。



＜発電電力表示状態＞

積算電力量の表示方法（夜間）

・連系運転スイッチ、または自立運転スイッチが‘オン’になっていることを確認してください。
・夜間表示スイッチが‘オン’になっていることを確認してください。



＜無表示状態＞



1 回押す

表示切替スイッチを 1 回押してください。



＜総積算電力量表示状態＞
・総積算電力量を表示します。
・総積算電力量が 99999kW･h を越えると、0kW･h 表示に戻ります。
・５秒間表示切替スイッチを押さないと無表示に戻ります。

1 回押す

表示切替スイッチを 1 回押してください。



＜ユーザ積算電力量表示状態＞
・最上位桁が U 表示となりユーザ積算電力量を表示します。
・ユーザ積算電力量が 9999kW･h を越えると、0kW･h 表示に戻ります。

5 秒後に無表示に戻ります。



＜無表示状態＞

ユーザ積算電力量のリセット方法（０クリア）

・連系運転スイッチが‘オン’になっていることを確認してください。



＜発電電力表示状態＞

２回押す

表示切替スイッチを２回押してください。



＜ユーザ積算電力量表示状態＞

・最上位桁が U 表示となりユーザ積算電力量を表示します。

５秒以上押し続ける

ユーザ積算電力量が表示されている間に、表示切替スイッチを５秒以上押し続けてください。



＜ユーザ積算電力量表示状態＞

・ユーザ積算電力量がリセットされ、0kW･h 表示となります。

※KP-DP1 のユーザ発電電力量はリセットされません。

５秒後に発電電力表示に戻ります。



＜発電電力表示状態＞

お手入れ

■ お手入れのしかた

・お手入れは、安全のために夜間など発電が停止している状態で行ってください。

・ＰＶ分岐ブレーカを‘オフ’にしてください。

・ほこりを掃除機などで取り除き、柔らかい布で全体をからぶきしてください。

⚠ 警告

万一の場合、重度の傷害や火災が起こる恐れがあります。
通風孔から中に物を入れないでください。

万一の場合、感電による傷害が起こる恐れがあります。
・濡れた手で触ったり､濡れた布でふいたりしないでください。
・カバーを開けたり、内部を手で触れないでください。

⚠ 注意

高熱のため稀にやけどの恐れがあります。
通電中や電源を切った直後は天井部に触らないでください。

日常点検

ご使用の際は、以下の４つの項目について点検してください。

(1) 表面がさびたり、腐ったりしていませんか？





（2）配線に傷はありませんか？

（3）異常な音やにおいがしていませんか？





（4）通風口が目づまりしていませんか？

もし、つまっていたら１３ページ「お手入れ」の内容にしたがって清掃してください。

定格と仕様

■定格

定格容量	4.0kW(KP40F) 5.5kW(KP55F)
定格入力電圧	DC240V
入力電圧範囲	DC0～370V
定格交流出力電圧	AC202±12V
定格周波数	50/60Hz
電力変換効率 (JIS C 8961 準拠)	93.5%(KP40F) 94.0%(KP55F)
出力基本波力率	95%以上（1/8～定格出力時）
電流歪率	総合５%以下　各次３%以下
使用周囲温度	-10～40℃
使用周囲湿度	25～85%（結露なし）

■仕様

インバータ方式	連系運転時	電圧型電流制御方式
	自立運転時	電圧型電圧制御方式
制御方式	最大電力追従制御	
	進相無効電力制御（力率 0.85～１）	
スイッチング方式	PWM 方式	
絶縁方式	非絶縁トランスレス方式（昇圧チョッパ方式）	
出力相数	単相２線式（接続方式単相３線）	
保護機能	OVR, UVR, OFR, UFR	
	単独運転検出	(1) 周波数変化率検出（受動的方式）
		(2) 無効電力変動検出（能動的方式）
	直流分検出	
	直流地絡検出	
	電圧上昇抑制	
外形寸法	W460×H280×D135mm(KP40F) W550×H280×D160mm(KP55F)	
質量	13kg(KP40F) 24kg(KP55F)	

■整定値一覧

保護機能	整定値内容	工場出荷時設定	整定範囲
OVR （交流過電圧継電器）	整定値	115.0（V）	115.0/110.0/112.5/120.0
	整定時間	1.0（s）	1.0/0.5/1.5/2.0
UVR （交流不足電圧継電器）	整定値	80.0（V）	80.0/85.0/87.5/90.0
	整定時間	1.0（s）	1.0/0.5/1.5/2.0
OFR （周波数上昇継電器）	整定値（50Hz）	51.0（Hz）	51.0/50.5/51.5/52.0
	整定値（60Hz）	61.0（Hz）	61.0/60.5/61.5/62.0
	整定時間	0.5（s）	0.5/1.0/1.5/2.0
UFR （周波数低下継電器）	整定値（50Hz）	48.5（Hz）	48.5/48.0/49.0/49.5
	整定値（60Hz）	58.0（Hz）	58.0/58.5/59.0/59.5
	整定時間	0.5（s）	0.5/1.0/1.5/2.0
単独運転検出	受動的方式	±0.30（%）	±0.30/±0.20/±0.40/±0.50
	能動的方式	±7（%）	±7/±5/±6/±8
投入遅延時間	整定時間	300（s）	300/150/200/2
電圧上昇抑制 (電流制御)	整定値	109（V）	P-1(109)/P-2(107.5)/P-3(110)

故障かな？と思ったら

●連系運転スイッチを‘オン’にしてもすぐに運転しない。
・太陽電池の発電量が不足しています。 日照量が増えると運転を開始します。

●系統ランプが点灯しない。
・自立運転スイッチを確認し、‘オン’になっていれば、‘オフ’にしてください。
・連系運転スイッチを確認し、‘オフ’になっていれば、‘オン’にしてください。

●停電用コンセントに接続した機器が動かない。
・連系運転スイッチを確認し、‘オン’になっていれば、‘オフ’にしてください。
・自立運転スイッチを確認し、‘オフ’になっていれば、‘オン’にしてください。
・パワーコンディショナから供給する電力が不足しています。接続している機器を減らしてください。

●晴れているのに発電量が少ない。
・自立運転スイッチが‘オン’になっている可能性があります。
自立運転の必要がなければ、自立運転スイッチ‘オフ’、連系運転スイッチを‘オン’にしてください。自立運転中は、停電用コンセントに接続されている機器が消費している電力を表示します。

●表示部の“発電電力/kW･h”のランプ(緑)が点滅している。
・電圧上昇抑制機能が働いています。
電圧上昇抑制機能については、施工・保守マニュアル３０ページをお読みください。

●表示部にエラーコードを表示して、動作しない。
・まず連系運転スイッチをいったん‘オフ’にし、再度‘オン’にしてください。(エラーリセット)
エラーが解消されれば運転を再開します。
・エラーコードは施工･保守マニュアル２６ページを参照ください。
・エラーが解消されない場合は、お買い上げの販売店に連絡してください。

●夜間に表示切替スイッチを‘オン’しても総積算電力量、ユーザ積算電力量を表示しない。
・夜間表示スイッチを確認し、‘オフ’になっていれば、‘オン’にしてください。

アフターサービスと保証

■修理を依頼されるときは

次のような場合は、パワーコンディショナの運転を停止し、お買い上げの販売店に連絡してください。

●故障表示が点灯した　●ブレーカが頻繁にオフになる　●誤って異物や水が内部に入った

■ご連絡の際は、次の項目をお知らせください。

●製造番号　●お買い上げ年月　●ご住所、お名前、電話番号

●故障内容（形 KP-DP1 表示ユニットをご使用の場合は、表示内容）

■保証書について

●保証書は、必ず★欄が記入されていることをご確認のうえ、お買い上げの販売店からお受け取りください。
記入されていない場合は、ただちにお買い上げの販売店にお申し出ください。

●保証書は再発行しませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

●保証期間は、お買い上げから１年間です。

●ご不明な点は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

保 証 書

形式 形 KP40F/KP55F	製造番号☆	
保証期間 １年間	お買い上げ年月日 年　　月　　日	
お客様☆	ご住所	
	電話番号	（　　）　　－
	お名前	

販売店★	店名	
	住所	
	電話番号	（　　）　　－

★販売店様へ

製造番号、お買い上げ年月日、貴店名、住所、電話番号を記入または捺印の上、保証書をお客様にお渡しください。

ご注意

次のような場合は、保証期間中であっても有料修理になります。

（１）誤った使用による故障、または損傷

（２）お買い上げ後の設置場所の移動、または落とした場合などによる故障、または損傷

（３）改造、または使用者の責任に帰すと認められる故障、または損傷

（４）本保証書のご提示がない場合

（５）本保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、または字句を書き換えられた場合

（６）接続して他の機器、その他の外部要因に起因して本製品に故障を生じた場合

（７）出張修理の場合（出張経費と技術料）

（８）火災または天災による故障や損傷

●万一、本商品の不具合により発電が停止した場合でも、発電停止期間中の電力の補償はいたしかねます。

●この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。

オムロン株式会社
インダストリアルオートメーションビジネスカンパニー
産機コンポ統轄事業部　エネルギーコンポ部
〒600-8530　　京都市下京区塩小路通堀川東入
TEL　075-344-7108
FAX　075-344-7189